

# Dahua video intercom



#### Inhoud

1.	Extra info	2
2.	Eerste configuratie Dahua video intercom	2
3.	Instellen foto bij aanbellen	6
4.	Volume van VTO aanpassen.	8
5.	IP camera toevoegen via NVR	.10
6.	IP camera beelden bekijken	.11
7.	IP camera beelden bekijken tijdens het bellen	.12
8.	Accessoires.	.13



## 1. Extra info.

VTO: buiten post van Dahua intercom

VTH: binnen post van Dahua intercom

Voor het configureren van de VTO en de VTH heb je 2 vrije IP adressen die buiten de DHCP range van de router staan.

#### 2. Eerste configuratie Dahua video intercom.



Sluit de VTO en de VTH aan op de POE switch. Sluit deze <u>niet</u> op het netwerk aan om conflicten te voorkomen. Wacht tot de VTO stopt met geluid maken en dat er op de VTH beeld is.



Selecteer de juiste "region" en "language".

CAMJO Stedestraat 51 8530 Harelbeke <u>+32 56 20 40 10</u> info@camjo.be





Selecteer Villa en druk op "OK".



Druk op "eerste configurartie" en druk op "OK".

•			alhua
	Stap 1-5	IP configureren	
		DHCP Statisch IP	
		IP adres 192 . 168 . 1 . 112	
		Subnet 255 255 255 0	
		Galeway 192 . 168 . 1 . 1	
		Velgende	
	K PA		

Stel IP adres in van de VTH in en klik op "volgende".

**CAMJO** Stedestraat 51 8530 Harelbeke



		A STREET	- Contraction	
	wachtwoord inst			
Wachtwoord	6 cijlerig wach	ेन्स् Iwoord		
Bevestig	*****	<b></b>		
	6 cijferig wach	twoord		
E-mail	info@camjo.be			
			ei	
		Volgende		

Geef de VTH een wachtwoord en vul je email in. Het wachtwoord moet 6 cijfers bevatten.



Geef de VTO een wachtwoord en vul je email in en klik op "volgende".



Hier zie je al de toestellen die je kan toevoegen, klik op "initialize" bij de toestellen en klik dan op "volgende".

CAMJO Stedestraat 51 8530 Harelbeke



			igen	-			Carta
						onlig	
	7C0CD70PAJ0AA6A	24:52:6a:ec:52:75	192.168.1.109	Hoold			
VTO	7C01DD5PAJ2A459	24:52:6a:f5:79:93	192.168.1.108	Но	Bew	erk	
					7		
	Terug	Stopper		Config. met e	één klik		

Klik nu op "bewerk" bij de VTO.

C		And the second second		albua
	OTV	-conlig		ainua
	S Hoofd	) Sub	- Paris	
	IP adres 192 168 1 21	Daturnnotatie DD-MM-JJJJ	Reser	
	Subnet 255 255 255 0	Tijdweergave 24-uurs		
	Gateway 192 168 1 1	Datum 01 - 01 - 2000 00 : 01 : 59		
	Videostandaard 🎯 PAL 🔿 NTSC	Tijdzone GMT+01:00		
	Het systeem kan maar	1 hoold VTO bevaten		
				-

Geef het IP adres in voor de VTO en klik op "OK".

			ngen		-	-		enco
							Constant	
	7C0CD70PAJ0AA6A	24:52:6a:ec:52:75	192.168.1.109	Hoofd				
VTO	7C01DD5PAJ2A459	24:52:6a:f5:79:93	192.168.1.108	Hoold		Bewerk		
	Terug	Stc		Config. met	één klik			

Klik op "config. met èèn klik".

**CAMJO** Stedestraat 51 8530 Harelbeke



			Netwerkinstellingen		
	e appar		Nctrificiaries		ten, Config
	cal				
	то		6		Bewerk
v	го		75%		Bewerk
		Configur	eren met één klik Een moment	geduld.	
			Voltooid, VTO wordt herstar:		
		Terug	Stoppen	Config. met één klik	

Als je dit scherm krijgt, wacht tot dit voltooid is.

Na 1 minuut wachten, is alles ok.

### 3. Instellen foto bij aanbellen.



Voeg een sd kaart toe aan de VTO



Log in op de VTO via een internet browser op uw PC.

CAMJO Stedestraat 51 8530 Harelbeke



WEB SERVICE2.0							Nederlands -	<b>A</b> 1	^
	νтο	Gebouw nr. : 0 Soort apparaat : Villastation	Unit nr. : 0 Nr. : 8001						
	Softwareversie-info Basisversie voor beveiligi	2022-05-23 V4 511 0000000 0 R Mg V2.1		Apparaatgogevens 👻	Exporteren configuratie	Importeer configuratie			
-		a <b>le instelling</b> 9 gerelateerde Instelling		2	<b>Instelling kamer nr.</b> Kamer nr. gebruikersrecht, enz				
	Ne	twerkinstelling		LOG	<b>Beheer logbestanden</b> Oproepen, systeemgeschieder				

Ga naar "lokale instellingen".

WEB SERVICE2.0		🏣 Instelling kamer nr.	Netwerkinstelling	Beheer logbestanden	Nederlands +	🔺 🕈 🕞 -
	Apparaatinstelling					
Audio- en video-instelling	Soort apparaat Villastation	- Beheer	derscentrum 888888			
	Naam apparaat	b	eheercentral 00:00:00	O - 23:59:59 O		
control 🗸 🗸	Oproep nr. villa 9901#0	Periodes v	raarin er kan Instelling			
			rden gebeld			
Systeeminstelling	Groepsgesprek 🔽 Apparaa					
Beveiligingsbeheer						
ONVIF-gebruiker	Functie-instelling					
Risverken						
	Capaciteit SD kaart 3023					
Bestand uploaden	Gebruikte capaciteit 57.97					
		Formaat				
		tteer de SD-kaart als deze niet				
	L.,	N UIT				
	foto bij spreke 🌘 🗛	N OUIT				
	uploadberich 💿 🗛	N OUIT				
	Automatisch opnemen 🔘 AA (gesprek)	N O UIT				
						-

Selecteer "format" om de sd kaart te formateren.



Ga naar instellingen. Als je kikt op instellingen kom je op de algemenen instellingen, als je lang op instellingen drukt kom je op de admin instellingen.

CAMJO Stedestraat 51 8530 Harelbeke

9901#0		Algemeen
J Bellen	Tijd Scherm	User PWD Overige
Kaartinto	Bewakingstijd(s)	Opnametijd(s)
	300	300
Alarm	Tijd VTO-bericht(s)	VTO gesprekstijd(s)
	90	120
Modus	Activeer intern bellen	VTH-naar-VTH-bellijd(m)
Vooruit	ON MAR	10
	Auto momentopname	Touchscreengeluid
Algemeen	ON	OFF
	Momentopnamen beat woorder	a en verwijder
Consile IIID	OFF	

Klik op "algemeen" en ga naar "overige".

Vink aan "auto momentopname".

### 4. Volume van VTO aanpassen.

F	WEB SERVICEZO
	Gelsukervaan ødnin Wichtwoord miniet Wichtwoord vergefort?
	Annakin

Log in op de VTO via een internet browser op uw PC.

WEB SERVICEZ.O					Nederlands -	۵	ເ⊶ -	Î
	ντο	Gebouw nr. : 0 Soort apparaat : Villastation	Unit nr. : 0 Nr. : 8001					
	Softwareversie-info Basisversie voor beveiligin	2022-05-23 V4.511.0000000 0.R Ig V2.1		Apparadgogovens + Experieren Importeer oonl	guratio			
-	<b>b</b>	<b>ale instelling</b> genelaseerde instelling		Instelling kamer nr. Kamer nr. gebrukkersrecht, enz.				
	Net	werkinstelling		Beheer logbestanden Gprospen, systemgeschildenis, enz.				

Ga naar "lokale instellingen".

**CAMJO** Stedestraat 51 8530 Harelbeke



Ga naar "Audio- en video-instellingen".

camjo your partner in safety

WEB SERVICE2.0	☆Lokale instelling	<b>≣</b> ∎Instelling kamer nr.	Netwerkinstelling	Beheer logbestanden	Nederlands -	_ ▲ ♠ (	<b>⊡</b> •
	videocip			Gamma	<b>———</b> 50		
	Links Rechts	Hennstellen		Spiegelen 🤇	aan 💿 uit		
				Omdraaien	aan 💿 uit		
				Tijd scherm 🤇	AAN UIT		
					Standaard		
		Aud	lioregeling	Volumeregeling			
		0	proepspraakmelding	Mic-volume			
		Inschakele	n 🔻 📕	luidspreke			
		- Incode all all a	Terugbeltoon				
		Inschakele	n <del>-</del>				
			Ontsluiten				
		Inschakele	n 🔻				
		- to a total	Alarm				
		Inschakele	n 🔻				
		VO	or achterlaten berich				
		Inschakele	in 👻		Standaard		
					Stariuaaru		

Scrol naar beneden bij "volumeregeling" kan je het volume aanpassen.

<u>+32 56 20 40 10</u> info@camjo.be



#### 5. IP camera toevoegen via NVR.



Ga naar "monitor".



Ga naar "IPC" en klik op "Toevoegen".

🔒 уто			AddN//R 32		The second se	
			AddNVR_32			1
	NVR32Naam	TWF.			*	
Ny IPC	IP	192 168	1 153			
Eavor	Gebruikersnaam	admin				
	Wachtwoord	camjo 123		THE REPORT OF	0	
	Poort	554				
	Soort stream	Substream				
Pessi - Internet	Protocol	Lokaai		Versleuteling		
	Kanaal	8			NVR	
Ster.						
	Wachtwoord Poort Soort stream Protocol Kanaal	canijo123 554 Substream Lokaal		Versleuteling	<b>⊙</b> N/R	

Geef de camera een naam en "klik" het sterretje aan. Vul de "IP" van je NVR in en ook de "gebruikersnaam" en "wachtwoord". Kies dan het kanaal van de camera op je NVR en zorg dat in het blauwe vakje NVR staat. Klik dan op "OK".

CAMJO Stedestraat 51 8530 Harelbeke <u>+32 56 20 40 10</u> info@camjo.be



## 6. IP camera beelden bekijken.



Ga naar "monitor".



Ga naar "IPC" en klik op de camera die je wilt bekijken.



### 7. IP camera beelden bekijken tijdens het bellen.



Om de IP camera te bekijken klik op



Selecteer de camera die je wilt bekijken.



Om een andere camera te bekijken druk terug op

Om terug de VTO te bekijken druk op



CAMJO Stedestraat 51 8530 Harelbeke



#### 8. Accessoires.



Opbouw doosje voor buitenpost met regen kapje " surface mounted box with rain cover".



Steun voor binnen intercom voor op het bureau "Desktop mounted bracket".



Sd kaart voor dahua buitenpost.





Muurbeugel 20° voor "surface mounted box with rain cover".



Muurbeugel 40° voor "surface mounted box with rain cover".

**CAMJO** Stedestraat 51 8530 Harelbeke